think safe

MANUEL D'UTILISATION

Serrure électronique avec cles de secours

Manuel d'utilisation serrure électronique avec cles de secours

Pour ouvrir la serrure
Appuyez sur les touches 1-2-3-4-5-6 ou six lettre. La serrure est ouverte maintenant.
Votre serrure vous informe sur son état d'une manière sonore (exprimée par un « Bip ») et visuelle (diode électroluminescente « LED » rouge).
Si la combinaison que vous avez composé est bonne, vous entendrez un double« bip » suivit d'un LED rouge.
Si la combinaison que vous avez composé n'est pas bonne vous entendrez une longue« bip »sonore.

Vous avez la possibilité d'ouvrir la serrure pendant 3 sec après avoir composé le bon code, sinon la serrure se refermera.
Si vous attendez plus de 10 secondes avant de composer le chiffres suivant de votre code vous devrez recommencer la composition de celle-ci.

Si vous avez composé 4 mauvaise combinaisons, la serrure se bloque pendant 5 minutes, pendant ce temps la LED s'illuminera chaque 10 secondes.

Pour le changement de combinaison
1. Appuyez sur la touche [0] jusqu'à l'émission d'un double signal
2. Composez 1 fois l'ancienne combinaison , en l'occurrence 1-2-3-4-5-6 pour la première mise en service
3. Composez 2 fois votre nouvelle combinaison (celle-ci devant contenir obligatoirement 6 chiffres, par exemple : 4-5-6-7-8-9) désormais votre serrure s'ouvrira avec cette combinaison. (double Bip après chaque code)

Si vous entendez un long BIP sonore pendant la démarche précédant, cela signifie que vous avez fait une erreur et que vous devez recommencer les démarches. Votre ancien code sera conservé.

Ajouter un utilisateur
1. Appuyez sur la touche [1] jusqu'à l'émission d'un double signal.
2. Composez la combinaison du manager
3. Composez la combinaison du nouveau utilisateur deux fois (exemple : 3-4-5-7-8-9)

Enlever un utilisateur
1. Appuyez sur la touche [3] jusqu'à l'émission d'un double signal
2. Composez la combinaison du manager
3. L'utilisateur est supprimé, pendant toute cette démarche la LED rouge restera allumé.

La temporisation de l'ouverture de la serrure
1. Appuyez sur la touche [9] jusqu'à l'émission d'un double signal
2. Composez la combinaison du premier utilisateur
3. Appuyez la temporisation avec 4 chiffres qui indique la durée d'attente suivit du temps qui vous reste pour composez votre code. Par exemple pour une temporisation de 15 minutes et une durée de 5 minutes, le code que vous devrez composer sera « 1505 »
4. Pour confirmer appuyez encore une fois les 4 chiffres.

Remarque : Si vous changez la durée de temps pour composé votre code pendant la temporisation, votre temps ne peut qu'augmenter. Si vous voulez changer le temps pour pouvoir composer votre code, appuyez #9.

Changement de batterie
Lorsque la pile devient trop faible, vous entendez une série de signaux sonores (BIP). Il faut changer la pile (1,5 volts type ALCALINE). Ouvrez le compartiment des piles qui se situe sous le clavier en utilisant un tournevis plat. A côté du clavier ce trouve une languette que vous pouvez appuyé avec votre tournevis pour retirer le clavier. Puis changez les piles 1,5 volts type ALCALINE. Votre code restera enregistré dans la mémoire même si les piles sont enlevées.

Clé de secours
Retirez le clavier (regarder les instructions pour changer les piles) puis enlever les vis croisés pour retirer le clavier. Insérez la clé de secours dans la serrure, tourné et vous pouvez ouvrir votre coffre-fort.

Sécurité
Préservez toutes les combinaisons en lieu sûre. N'utilisez pas de combinaisons personnalisées (par exemple des anniversaires ou des numéros téléphoniques etc.). Après l'achat, changez la combinaison directement.

Avant d'utilisé ce produit lire le mode d'emploi, gardez celle-ci à porté de main.
Essayez un nouveau code quelque fois avec la porte ouvert.
Ne laissez pas la clé dans la serrure. Vous risquerez un disfonctionnement et vous perdrez la garantie de vente. Conseiller toujours votre mode d'emploi.

Questions et problèmes technique
Si vous avez des questions à propos de votre coffre-fort, la serrure électronique ou vous avez un problème avec celle-ci, prenez contact avec votre dealeur.

Nauta BV
info@nauta.com
nauta.com

Nauta Security Storage BV
info@nautasecurity.com
nautasecurity.com

Hanzeweg 10
3771 NG Barneveld
Pays-Bas

MEMBER OF NAUTA GROUP